

MONTAJ PARCHET TRIPLUSTRATIFICAT - BARLINEK

Lamela de lemn stratificata este un produs executat din lemn 100%. Constructia acestei lamele este foarte rezistenta la modificarile de temperatura si umiditate. Nu unul, ci trei straturi de lemn formeaza o structura in cruce care ii asigura o stabilitate dimensionala inalta. Fiecare lamela de lemn este un produs finit, care este finisat cu un strat superior gata de exploatare imediat dupa montaj. Orice persoana careia ii place sa mestereasca este capabila sa monteze pardoseala de sine statator.

MONTAJ PARCHET STRATIFICAT

Inainte de efectuarea montajului pardoselilor din lemn stratificat ar trebui sa fie finalizate orice lucrari umede pe suprafetele peretilor, tavanelor, mansardelor cum ar fi: grunduirea, nivelarea, zugravirea sau efectuarea tencuielilor decorative. Umiditatea substratului de ciment nu trebuie sa depaseasca 2%, a celui anhidric pana la 0,5%, iar de lemn pana la 8%. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa se plaseze in intervalul de la 45% pana la 60%, iar temperatura aerului de la 18 pana la 24 °C (64 °F pana la 75 °F). Umiditatea lamelei de lemn stratificate trebuie sa fie intre 5% pana la 9%.

MONTAJ PARCHET TRIPLUSTRATIFICAT - PAS CU PAS

1. Pentru montaj parchet triplustratificat Barlinek va fi nevoie de urmatoarele unelte: – ciocan cu cap de lemn 1 kg – laba de montaj – bloc de montaj din lemn – fierastrau manual sau mecanic – ruleta, creion, cutit de taiere.
2. Pardoseala din lemn poate fi montata pe orice substrat drept si uscat. Inainte de montaj substratul trebuie desprafuit, iar denivelarile nivelate cu o spatula.
3. Inainte de montajul pardoselii trebuie sa verificati denivelarile substratului. Acestea nu trebuie sa depaseasca 3mm pe o lungime de 2m.
4. Nu uitati sa aclimatizati placa la locul de montaj in ambalajul de fabricatie timp de minim 48 de ore inainte de instalarea acesteia.
5. Dupa desprafuirea sapei trebuie sa instalam stratul de izolare pe care vom monta pardoseala noastra, de ex. pluta naturala in rola. Spatiu liber intre perete si strat: aprox. 10 mm. Intre benzile vecine de suport: fisuri de 2-3mm.
6. Directia de montaj a lamelelor de parchet depinde de dimensiunile incaperii si directia de cadere a razelor solare.
7. Ambalajele cu parchet trebuie taiate cu un cutit in partea de jos, astfel incat sa nu se deterioreze stratul superior al lamelelor.
8. Nu uitati ca lamela de lemn stratificata este executata din lemn 100% si fiecare are un aspect unic. Planificati modul de aranjare inainte de montaj.
9. La prima fasie a podelei trebuie taiata cu fierastraul banda proeminenta pentru a asigura corect dilatarea de la perete.
10. Plasam prima lamela si lasam la perete un spatiu de dilatare cu o latime de 10 mm.
11. Cealalta lamela se monteaza cu muchia scurta la partea frontala a primei lamele si se imbina cu ajutorul unui bloc de batere.
12. Ultima lamela din prima fasie se taie astfel incat sa ramana un spatiu de expansiune la perete de 10mm.
13. Cu lamela taiata incepem montajul celei de a doua fasii, introducand-o in lacat sub un unghi de aprox. 20°-30°.
14. Cu ajutorul unui bloc de batere si a unui ciocan de parchet batem lamela de-a lungul marginii mai lungi.
15. Procedam similar in timpul montajului urmatoarelor fasii de pardoseala.
16. Ultima fasie de pardoseala se monteaza masurand lungimea lamelei si luand in considerare dilatatia de 10 mm.

17. Lamela o fixam cu ajutorul dispozitivului de montaj.

18. Spatiul de dilatare dintre placile ceramice si pardoseala de lemn precum si dintre rama usii trebuie mascat cu o banda de lemn speciala.

19. Dupa montajul plintelor, pardoseala este gata de exploatare.