

Instructiuni montaj parchet triplu stratificat

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCIUNI inainte de a incepe montajul. Garantia oferita impune respectarea tuturor instructiunilor de montaj si intretinere si a conditiilor de acordare a acesteia, ce pot fi regasite pe site-ul nostru.

Placile de parchet cu grosimea de 14 mm pot fi instalate astfel incat sa formeze o pardoseala flotanta, fara a fi lipita de stratul suport.

Daca beneficiarul doreste, montajul se poate face si lipit, caz in care placile pot fi lipite pe sapa cu adeziv.

Detalii suplimentare cu privire la tipurile de adeziv pot fi regasite pe site-ul producatorului.

Imagini cu instructiunile de montaj se regasesc in pachetele de parchet sau pe www.kareliafloors.com.

PREGATIRE MONTAJ

Umiditatea relativă a aerului din încăpere ar trebui să fie între 30 și 60%, iar temperatura între 18 și 24 °C la momentul instalării, precum și după aceea.

Pastrati pachetele in ambalajul original in incaperile unde va fi instalat pentru minimum 48 de ore, inainte de a le desface si instala.

Desfaceti pachetele pe masura ce avansati cu instalarea. Verificati planeitatea placilor inainte de instalare. Daca regasiti placi lovite sau cu defecte nu le instalati. Le puteti schimba la distribuitorul de la care ati cumparat sau le puteti folosi pentru a incepe sau incheia un rand pe parcursul montajului. Distribuitorul nu este responsabil pentru instalarea placilor cu defecte.

STRATUL SUPORT

Stratul suport trebuie sa fie bine uscat, cu planeitate buna, compact si curat. Starturile suport uzuale sunt sapele pe baza de ciment sau ipsos si placile din material lemnos.

Retineti ca materialele textile nu se recomanda a fi utilizate ca si underlay in cazul montajului flotant.

VERIFICATI PLANEITATEA SUPORTULUI

Utilizati un dreptar sau o placa cu lungimea de 2 m, verificati cu atentie daca suprafata pardoselii este plana.

Nivelul pardoselii nu ar trebui sa prezinte abateri mai mari de 2 sau 3 mm pe o lungime de 2000 mm. In acest caz, este necesara corectarea suprafetei sau nivelarea acesteia.

În cazul placilor din material lemnos, acestea ar trebui îmbinate și slefuite pe zona îmbinarilor. Pentru suprafețele din ciment, ar trebui aplicată o sape autonivelantă. În cazul montajului prin lipire cu adeziv, trebuie folosită o sape autonivelantă cu rezistență la smulgere mare.

BARIERA ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

Când instalarea se face pe sape de ciment sau în cazul încălzirilor în pardoseală, în cazul montajului flotant, ar trebui utilizată o membrană din poliuretan cu grosime de min. 0,2 mm între suport și placă de parchet, cu o suprapunere în zona îmbinarilor de min 200 mm. Pentru o mai bună izolare puteți folosi folia Tuplex, ce asigură o protecție împotriva umidității foarte bună. Se recomandă în cazul în care umiditatea sapei < 85%.

Dacă se optează pentru montajul lipit se va folosi o barieră de vapori de tipul rasinilor epoxidice sau poliuretanică, aplicată în două straturi.

PARDOSEALA ÎNCALZITA

Căldura din pardoseală ar trebui să fie repartizată uniform pe întreaga suprafață a pardoselei. Pornirea sistemului de încălzire se face cu cel puțin două săptămâni înainte de instalarea parchetului. Ajustați temperatura gradual, astfel încât sistemul să atingă un nivel de 2 / 3 din puterea maximă înainte de instalare. Acest lucru trebuie făcut, indiferent de perioada din an. Asigurați-vă ca încăperile sunt bine ventilate. Sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie să fie setat la o temperatură mai scăzută (în jur de 18°C) cu una - două zile înainte de montajul parchetului și ajustat apoi gradual la temperatura normală pe durata a una - două săptămâni după instalare. În cazul încălzirii prin pardoseală temperatura la nivelul parchetului nu trebuie să depășească 27°C. Variația maximă de temperatură de la o zi la alta la suprafața podelei nu ar trebui să depășească 5°C.

Luati în considerare acest lucru, mai ales în zonele acoperite cu covoare. Încălzirea în pardoseală cauzează uscarea pardoselii din lemn și induce contractia acestuia suplimentară. Umiditatea relativă a aerului din încăpere ar trebui să fie menținută între 40 și 60% pe parcursul tuturor anotimpurilor pentru a menține parchetul în stare impecabilă.

Când umiditatea relativă a aerului scade sub 30%, aceasta poate provoca distanțarea lamelor. Fagul, artarul, paltinul și jatobá reacționează mai intens la variațiile umidității relative a aerului decât alte specii de lemn, ceea ce face inoportună instalarea lor în cazul unui sistem de încălzire în pardoseală.

SPATII DE DILATARE

Știind că pardoseala își va modifica dimensiunile pe parcursul anului, ar trebui lăsat un spațiu de dilatare de 10 mm raportat la toate obiectele fixe din cameră. Dacă latura camerei este mai mare de 6 metri lățime ar trebui calculat spațiul de dilatare ca fiind 1,5 mm per metru liniar instalat.

Trebuie lasat un spatiu de dilatare cand lungimea pardoselei depaseste 15 m si atunci and este vorba de spatii deschise mari.

Rosturile de dilatare trebuie amplasate la nivelul usilor sau in alte spatii adecvate si acoperite cu profile metalice sau din lemn. Pozitionarea unor piese grele de mobilier sau aparate electrocasnice mari pe o pardoseala din lemn flotanta poate cauza aparitia rosturilor intre lamele, datorita restrictionarii comportamentului natural al lemnului.

DIRECTIA DE INSTALARE

Placile sunt de obicei instalate în paralel cu directia iluminarii naturale a camerei. În spatiile alungite va recomandam sa instalati placile pe directia longitudinala a camerei. În cazul în care stratul suport este din lemn, placile ar trebui sa fie instalate perpendicular pe directia panourilor din care este confectionat.

Profile de trecere: Toate benzile si pragurile ar trebui sa e prinse astfel incat pardoseala sa ramana flotanta. Noi nu recomandam utilizarea de silicoane sau benzi elastice pentru rosturile de dilatare din cauza elasticitatii lor scazute. Nu se recomanda plasarea cablurilor sub profilele de trecere.

Spatii inguste: Daca directia de instalare este transversala, de exemplu, la un hol ingust, puteti preveni deformarea placilor prin taierea furnirului de baza din toate scândurile in doua sau trei puncte. Aceste taieri ar trebui sa fie facute în diagonala, la un unghi de 45 grade, fie cu ajutorul unui ferastrau sau cutter, si nu trebuie sa depaseasca grosimea furnirului. In cazul unui hol ingust, ar trebui facuta o imbinare pe capat, la cel putin fiecare trei randuri.

LATIMEA/LUNGIMEA MINIMA SI DISTANTA DINTRE CAPETELE SCURTE ALE PLACILOR

Începeti prin masurarea latimii camerei si apoi calculati cate randuri de placi va sunt necesare. În cazul în care latimea ultimului rând este mai mica de 40 mm, decupati din primul rand placile la o latime mai mica. Placile sunt instalate prin sistemul click fara adeziv.

Daca utilizati un rest de placa pentru a incepe sau termina randul, acesta trebuie sa aiba lungimea de minim 300 mm, iar distanta dintre acpetele scurte ale placilor asezate in randuri alipite trebuie sa fie de minim 500 mm.

