

PARCHET VINIL SPC - INGRIJIREA SI UTILIZAREA

1. Intrari in apartament

Intrarile in apartament ar trebui sa fie echipate cu covorase pentru a preveni in mod eficient patrunderea nisipului, murdariei si apei pe pantofi. Protejati pardoseala folosind covorase in afara si/sau in interiorul tuturor intrarilor. Covorasele vor colecta murdaria adusa, nisipul, pietricelele si alte particule solide si vor absorbi umezeala. Pastrati covorasele curate. Nu utilizati covorase din latex sau cauciuc pe pardoseli SPC, deoarece unii dintre compusii din aceste materiale pot pata sau deteriora permanent placa. Covorasele pentru montajul pe panourile SPC ar trebui sa fie marcate ca "nepateaza".

2. Mobilier

Tot mobilierul si alte echipamente care sunt in contact cu pardoseala ar trebui sa fie echipate cu materiale de protectie, de ex. materiale din pasla, care trebuie inlocuite in mod regulat.

3. Rotile mobilierului

Fotoliile si alt mobilier cu roti din plastic dur trebuie folosite pe covorase de protectie din plastic. Daca nu folositi covorase de protectie inlocuiti rotile cu cele dedicate pardoselilor dure, tip W.

4. Expunerea la soare

Pardoseala expusa la lumina soarelui (lumina UV) isi va schimba culoarea initiala.

5. Intretinere imediata

Pardoseala este finisata din fabrica si gata de utilizare imediat dupa montaj. Ingrijirea pardoselii trebuie efectuata numai folosind produse concepute in acest scop. Instructiunile de ingrijire a pardoselii SPC pot fi gasite pe barlinek.com. - Nu folositi niciodata aspiratoare cu perie, care ar putea deteriora pardoseala. - Indepartati imediat eventualele scurgeri de apa. - Aspirati sau maturati pardoseala pentru a indeparta orice particule care ar putea sa o zgaria. - Se poate folosi o carpa umeda, cu sau fara produsul recomandat pentru ingrijirea pardoselii. Nu lasati urme umede dupa curatare. - Nu folositi masini de spalat cu inalta presiune sau cu abur. - Taiati ghearele animalelor de companie pentru a preveni deteriorarea pardoselii. - Nu mutati mobilierul sau echipamentele grele pe pardoseala. - Utilizarea altor produse de ingrijire decat cele recomandate de Barlinek poate deteriora stratul de lac, poate schimba culoarea si luciul si poate cauza pete. - Nu utilizati ceara, parafina sau produse pe baza de silicon. - Pentru ingrijirea zilnica, recomandam curatarea chimica (aspirator, maturat). - Curatati pardoseala cu un mop, de-a lungul placilor.

6. Temperatura

Cand folositi pardoseala, temperatura din camera trebuie sa fie intre +18°C si +29°C.

Intretinerea curenta si periodica

Pentru intretinerea pardoselii trebuie utilizate produse destinate acestui scop: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet. Informatii despre metoda si frecventa efectuarii intretinerii pardoselii se gasesc in fisa tehnica si pe www.Barlinek.com. - Intretinerea curenta ar trebui sa se limiteze la aspirarea sau maturarea normala a pardoselii. - Pentru indepartarea prafului ar trebui sa se utilizeze perii uscate, moi, un aspirator cu perie cu par moale. De asemenea, se pot folosi carpe usor umede. - In timpul curateniei, trebuie sa se indeparteze toate urmele umede de pe pardoseala. - In cazul utilizarii robotilor de aspirare, asigurati-va ca nu se produce uzura stratului SPC si mentineti rotile robotului curate. - Indepartati imediat lichidele varsate. - Stergeti pardoseala SPC cu un mop umed, utilizand un produs corespunzator. - Toate murdariile trebuie curatate imediat: cerneala, iod, coloranti alimentari, grasime, lac de unghii, vin, urina, cafea, lapte.

PROTEKTOR KONCENTRAT

Agent pentru intretinerea curenta a pardoselii. Proprietati: un agent concentrat pentru spalarea pardoselilor, cu aditivi naturali. Curata temeinic, fara a lasa urme. Improspateaza si protejeaza pardoseala de murdarire. Aplicatie: pentru toate tipurile de pardoseli din SPC si lacuite. Poate fi folosit si pentru alte suprafete vopsite, de ex. mobilier sau blaturi. Randament cca. 500 m² /1 L

PROTEKTOR KOMPLET

Agent pentru curatarea temeinica periodica a pardoselilor. Proprietati: lichid pentru curatarea tuturor suprafetelor SPC si lacuite. Aplicatie: pentru toate tipurile de pardoseli lacuite si SPC. Randament cca. 200 m² /1 L

Frecventa recomandata

Gradul de intensitate a traficului: - Incaperi cu trafic mic (camere de zi, dormitoare): curatare curenta la 5-7 zile, curatare periodica la 6-12 luni. - Incaperi cu trafic mediu (scari, coridoare, birouri): curatare curenta la 3-5 zile, curatare periodica la 3-6 luni. - Incaperi cu trafic intens (restaurante, magazine, scoli): curatare curenta la 1-3 zile, curatare periodica 1-2 ori pe luna.

IMPORTANT

Pardoseala trebuie intretinuta exclusiv cu produse Barlinek. Utilizarea altor produse de curatare poate duce la aparitia petelor, decolorarilor si modificari ale luciului. Toate recomandarile privind frecventa curatarii sunt orientative si depind de utilizarea reala. Acestea nu constituie pretentii de garantie. Responsabilitatea este a utilizatorului/investitorului de a informa personalul de curatenie despre conditiile de utilizare si intretinere a pardoselii SPC descrise mai sus.